



CARROZZERIA 71

Tourneo Connect per i disabili

In collaborazione con la Ford, la Carrozzeria 71 di Moncalvo (AT) ha realizzato sul Transit Tourneo Connect un allestimento per disabili costituito dalla pedana elevatrice elettrica monobraccio Help CP 200. La capacità di sollevamento è di 200 kg, mentre il peso totale della pedana è 80 kg. La piattaforma misura 1.000 x 700 mm e il dislivello superabile è di 700 mm. La visibilità posteriore non viene ostruita grazie alla piattaforma ripieghevole. La pedana è fornita di doppio sistema d'emergenza (elettrico e manuale), segnalatori acustici e luminosi, pulsantiera di comando con cavo estensibile, piattaforma in alluminio anodizzato, ribaltina ferma-carrozzina. Il motore elettrico è munito di interruttore termico di sicurezza con ripristino automatico. L'ancoraggio è composto da tazze al pianale, cinture a cricchetto per la carrozzina e cintura di sicurezza a quattro punti per la ritenuta della persona. Il rivestimento del pianale, in multistrato, è realizzato con materiale al quarzo ad alta resistenza, antiscivolo e lavabile. ●