



## FORD CONNECT 7 POSTI **FREEDOM**

Il **piano ribassato** realizzato su **Ford Connect 7 posti** è integrato nella parte posteriore del veicolo ed **accoglie un ampio alloggiamento per la carrozzina** ed il suo passeggero, mantenendo **cinque confortevoli posti a sedere**.

L'accesso al piano ribassato avviene tramite **una rampa in alluminio servoassistita** e rivestita in materiale **antiscivolo**, corredata di **sistema a bascula** per renderla **abbattibile**.

L'**inclinazione del piano ribassato** è stata progettata per **aumentare il contenimento** del passeggero in carrozzina, **migliorare la visuale** e **favorire l'interazione** con gli altri passeggeri durante il viaggio.

Grazie alle **generose dimensioni del veicolo** sono assicurate le **misure necessarie** all'alloggiamento di una **carrozzina manuale** o **elettronica di grandi dimensioni**; inoltre i **sedili pieghevoli a parete** (opzionali) in terza fila consentono, in caso di assenza della carrozzina e del suo trasportato, di **accogliere comodamente sette persone**.

La **sicurezza** a bordo è **garantita** dalle dotazioni di serie del veicolo e dai **sistemi di ritenuta**, della carrozzina e del suo passeggero, conformi alle **norme ISO 10542**.

Le **diverse soluzioni di allestimento**, il **verricello integrato** per il traino della carrozzina, **vari accessori** e **personalizzazioni** permettono di avere un **veicolo polivalente** in grado di assecondare **le esigenze di associazioni, pubbliche assistenze, taxisti e privati**.

L'**allestimento** è approvato dal costruttore del veicolo ed ha ottenuto l'**Omologazione Europea**.

# FORD CONNECT 7 POSTI **FREEDOM**



## IMPATTO ESTETICO E MECCANICO

La parte centrale del **paraurti posteriore** viene fissata al portellone originale mantenendo pressochè **inalterato l'aspetto estetico**. L'allestimento permette di mantenere un'ottima **altezza** del veicolo da terra, **garantendo** così **sicurezza** e **confort** al trasportato in carrozzina ed agli altri passeggeri.



## CONFIGURAZIONE FLESSIBILE

Il veicolo è dotato, in seconda fila, di **tre posti a sedere** ed in terza fila di **due sedili pieghevoli a parete** (opzionali) che consentono di configurarlo per il trasporto di **una carrozzina manuale o elettronica**. Il piano ribassato rivestito in **materiale antiscivolo ed insonorizzante** garantisce uno **spazio massimo di 1250 mm in lunghezza, 770 mm in larghezza** per una **altezza di ingresso di 1400 mm ed interna di 1430 mm** con una capacità di carico di **400 Kg**. L'allestimento è dotato di **rampa abbattibile** per ottimizzare il carico dei bagagli e di un **verricello elettrico** per facilitare ulteriormente le **operazioni di salita e discesa**, può essere inoltre arricchito con l'**illuminazione a led** per agevolare le operazioni durante l'**utilizzo notturno**.



## RAMPA DI ACCESSO

La **rampa di accesso** al piano ribassato, **lunga solamente 1070 mm e larga 790 mm**, è dotata di un **innovativo sistema** di movimentazione che la rende **facilmente abbattibile** per **sfruttare al massimo il vano di carico** in assenza del trasportato in carrozzina. Le **maniglie ergonomiche**, il **sistema di servoassistenza** ed il **rivestimento antiscivolo** ne rendono l'utilizzo **rapido, funzionale e sicuro**.



## SEDILI PIEGHEVOLI A PARETE

I **sedili pieghevoli in terza fila** (opzionali) consentono il trasporto di **sette passeggeri**, in alternativa ai **cinque passeggeri** più **una carrozzina manuale o elettronica voluminosa**. **Ripiegare e ruotare a parete** i sedili in terza fila è un'operazione **semplice e veloce**. Tutti i posti a sedere sono collocati nella **posizione di serie** e dotati di appositi **sistemi di ritenuta**.



## SISTEMA DI RITENUTA

Il **sistema di ritenuta** della carrozzina e del suo passeggero è costituito da **due arrotolatori anteriori automatici elettrici** e **due posteriori automatici meccanici**, nonché da una **cintura di sicurezza con fissaggio a tre punti** dotata di **arrotolatore automatico**. Il sistema è **conforme alle normative ISO 10542** ed alle direttive nazionali.

Rivenditore autorizzato



**HandyTech**®     

Marchio di **CARROZZERIA 71**srl  
Strada Patro, 3 - 14036 Moncalvo (AT) Italia  
Tel. +39 0141 91 76 65 - Fax +39 0141 92 39 79  
info@handytech.it - www.handytech.it

