



NISSAN e-NV200 EVALIA **Handyeco**^{air}

Il **piano ribassato** realizzato su **Nissan e-NV 200 EVALIA** con **alimentazione 100% elettrica** è integrato nella parte posteriore del veicolo ed accoglie **una carrozzina ed il suo passeggero**, mantenendo **cinque confortevoli posti a sedere**.

L'accesso al piano ribassato avviene tramite una **rampa in alluminio servoassistita** rivestita in **materiale antiscivolo**, disponibile **pieghevole nella versione ECO** e **corta ed intera in quella AIR**.

L'**inclinazione** del piano ribassato è stata progettata per **aumentare il contenimento del passeggero in carrozzina**, **migliorarne la visuale** e **favorire l'interazione** con gli altri passeggeri durante il viaggio.

La sicurezza a bordo è garantita dalle **dotazioni di serie** del veicolo e dai **sistemi di ritenuta della carrozzina e del suo passeggero**.

L'allestimento è realizzabile, nella **versione AIR**, con **sospensioni pneumatiche** che migliorano il **comfort di viaggio** e **facilitano le operazioni** di carico, **riducendo la pendenza** e la **lunghezza della rampa** di accesso.

Il piccolo van giapponese grazie alla sua **propulsione completamente elettrica**, all'esclusivo **sistema CARWINGS**, alle **dimensioni compatte** ed al **diametro di sterzata ridotto**, è il veicolo ideale per le **moderne aree urbane**.

I **vari optional** del veicolo e le **personalizzazioni** possibili sull'allestimento lo rendono un **veicolo adatto all'uso privato** ed **ideale per professionisti del settore** quali **taxisti, noleggiatori e società di trasporto**.

L'allestimento è approvato da Nissan ed ha ottenuto l'Omologazione Europea.

NISSAN e-NV200 EVALIA Handyeco^{air}



CONFIGURAZIONE FLESSIBILE

Il veicolo ha la possibilità di **trasportare 5 persone, la carrozzina ed il suo passeggero.**

Il **piano ribassato**, rivestito in **materiale antiscivolo insonorizzante**, garantisce uno spazio massimo di **1260 mm in lunghezza, 770 mm in larghezza** per una **altezza di ingresso di 1440 mm** ed una **interna di 1470 mm.**

La **capacità di carico** del piano ribassato è di **300 Kg** sia nella **versione ECO** che in **quella AIR.**

L'**allestimento** può essere arricchito da **diversi optional** quali **l'illuminazione a led**, per agevolare le operazioni durante l'utilizzo notturno, ed il **verricello elettrico** per facilitare le operazioni di salita e discesa.

IMPATTO ESTETICO E MECCANICO

La **parte centrale del paraurti** posteriore viene fissata al **portellone originale** mantenendo il veicolo inalterato sia a livello **estetico** che **funzionale.** L'allestimento permette di mantenere **invariata l'altezza da terra** del veicolo, garantendo così **sicurezza, confort** e **facilità di accesso** durante le operazioni di carico.



RAMPA DI ACCESSO

Nella **versione ECO** la **rampa di accesso** al piano ribassato è **lunga 1330 mm, larga 740 mm** ed è **pieghevole** per non ostacolare la visuale posteriore.

La **versione AIR** prevede una **rampa intera lunga 830mm.**

Le **maniglie ergonomiche**, il sistema di **servoassistimento** ed il **rivestimento antiscivolo** rendono l'utilizzo della rampa **rapido, funzionale** e **sicuro.**

SEDILI PIEGHEVOLI

In caso di trasporto di una **carrozzina voluminosa** o di uno **scooter elettrico**, i sedili in seconda fila possono essere **ripiegati** completamente per **aumentare lo spazio** a disposizione.

Ribaltando il sedile biposto si possono mantenere **tre posti a sedere** ed **ospitare comodamente** il trasportato in carrozzina.

Tutti i **posti a sedere** sono dotati della **cintura di sicurezza originale.**

SISTEMA DI RITENUTA

Il **sistema di ritenuta della carrozzina** e del suo **passeggero** è costituito da **due arrotolatori anteriori automatici elettrici** e due posteriori **automatici meccanici**, nonché di una **cintura di sicurezza con fissaggio a tre punti** dotata di **arrotolatore automatico.** Il sistema è **conforme alle normative ISO 10542 ed alle direttive nazionali.**

Rivenditore autorizzato

MORICE
mobilitè

HandyTech[®]



Marchio di CARROZZERIA 71 srl
Strada Patro, 3 - 14036 Moncalvo (AT) Italia
Tel. +39 0141 91 76 65 - Fax +39 0141 92 39 79
info@handytech.it - www.handytech.it

