

NEW



NUOVO CITROËN BERLINGO **Handyeco** ^{air}

Il **piano ribassato** realizzato sul **Nuovo Citroën Berlingo** è integrato nella parte posteriore del veicolo ed accoglie una **carrozzina ed il suo passeggero**, mantenendo **quattro confortevoli posti a sedere**.

L'accesso al piano ribassato avviene tramite una **rampa pieghevole in alluminio servoassistita**, disponibile anche **abbattibile** e rivestita in materiale antisdrucciolo.

L'**inclinazione del piano ribassato** è stata progettata per **aumentare il contenimento del passeggero** in carrozzina, **migliorarne la visuale e favorire l'interazione** con gli altri passeggeri durante il viaggio.

Grazie ai **sedili posteriori** a richiesta **ripieghevoli o asportabili**, sono assicurate le misure necessarie all'alloggiamento di una **carrozzina manuale o elettronica**.

La sicurezza a bordo è **garantita** dalle dotazioni di serie del veicolo e dai **sistemi di ritenuta** della carrozzina e del suo passeggero, conformi alle **norme ISO 10542**.

L'**allestimento** è realizzabile, nella **versione AIR**, con **sospensioni pneumatiche** che **migliorano il comfort** di viaggio e facilitano le operazioni di carico **riducendo la pendenza e la lunghezza** della rampa di accesso.

Le **diverse soluzioni** di allestimento, l'**illuminazione interna supplementare** e **vari accessori e personalizzazioni** permettono di avere un veicolo polivalente in grado di assecondare **ogni singola esigenza**.

L'**allestimento** è approvato da Automobiles Citroën ed ha ottenuto l'**Omologazione Europea**.

NUOVO CITROËN BERLINGO Handyeco^{air}



CONFIGURAZIONE FLESSIBILE

Il veicolo è dotato posteriormente di **due sedili singoli**, a richiesta **ripieghevoli ed asportabili** che consentono di **configurarlo** per il trasporto di una **carrozzina manuale o elettronica**. Il piano ribassato rivestito in **materiale antisdrucchiolo insonorizzante** garantisce uno **spazio massimo di 1.370 mm in lunghezza, 810 mm in larghezza** per una **altezza di ingresso di 1.410 mm ed interna di 1.430 mm**. La **capacità di carico** del piano ribassato è di **300Kg**, sia nella **versione ECO** sia nella **versione AIR**. L'allestimento può essere arricchito da **diversi optional** come il **poggiatesta integrato** per **aumentare il confort** del trasportato in carrozzina, il **supporto ruota di scorta** in sostituzione del kit antiforatura, l'**illuminazione a led** per **agevolare le operazioni** durante l'**utilizzo notturno** ed il **verricello elettrico** per **facilitare** le operazioni di **salita e discesa**.

IMPATTO ESTETICO E MECCANICO

La parte centrale del **paraurti posteriore** viene fissata al **portellone posteriore** mantenendo **inalterato l'aspetto estetico** e quello **funzionale**. L'allestimento permette di mantenere **invariata l'altezza** da terra del **veicolo** senza innalzare le sospensioni posteriori, **garantendo** così **sicurezza e confort** in marcia e **facilità di accesso** durante le operazioni di carico.



RAMPA DI ACCESSO

La **rampa di accesso** al piano ribassato, **lunga solamente 930 mm** (versione Air) e **larga 780 mm**, **non ostacola la visuale** posteriore. Le **maniglie ergonomiche**, il **sistema di servo-assistimento** ed il **rivestimento antiscivolo** ne rendono l'utilizzo **rapido, funzionale e sicuro**.



SEDILI PIEGHEVOLI E SMONTABILI

I **sedili singoli posteriori** possono essere a richiesta **ripiegati** completamente o **smontati** facilmente per consentire il trasporto di **cinque passeggeri, quattro passeggeri più una carrozzina, tre passeggeri più una carrozzina voluminosa** per arrivare fino a **due passeggeri più una carrozzina molto voluminosa o scooter elettrico**. Tutti i posti a sedere posteriori sono dotati di una **cintura di sicurezza integrata**.



RAMPA TAXI

La **rampa taxi** è **abbattibile orizzontalmente** a livello del pianale originale del veicolo. L'**ingegnoso sistema** permette, con una semplice operazione, di **abbattere la rampa** per **semplificare le operazioni di carico e scarico** dei bagagli. La **portata** rimane di **300 kg**.

Rivenditore autorizzato

MORICE
mobilitè

HandyTech®



Marchio di CARROZZERIA 71srl
Strada Patro, 3 - 14036 Moncalvo (AT) Italia
Tel. +39 0141 91 76 65 - Fax +39 0141 92 39 79
info@handytech.it - www.handytech.it

