



NUOVO CADDY MAXI

VISTA

Il **piano ribassato** realizzato sul **Nuovo Volkswagen Caddy Maxi** è integrato nella parte posteriore del veicolo ed accoglie un ampio **alloggiamento per la carrozzina ed il suo passeggero**, mantenendo **quattro (versione RE) o cinque (versione RS) confortevoli posti a sedere**.

L'accesso al piano ribassato avviene tramite una **rampa in alluminio servoassistita** e rivestita in **materiale antiscivolo**, corredata di **sistema a bascula** per renderla **abbattibile**.

L'**inclinazione del piano ribassato** è stata progettata per **aumentare il contenimento** del passeggero in carrozzina, **migliorarne la visuale** e **favorire l'interazione** con gli altri passeggeri durante il viaggio.

Grazie alle **generose dimensioni del veicolo** sono assicurate le **misure necessarie** all'alloggiamento di una **carrozzina manuale o elettronica di grandi dimensioni**.

La **sicurezza** a bordo è **garantita** dalle dotazioni di serie del veicolo e dai **sistemi di ritenuta**, della carrozzina e del suo passeggero, conformi alle **norme ISO 10542**.

Le **diverse soluzioni di allestimento**, il **verricello integrato** per il traino della carrozzina, **vari accessori** e **personalizzazioni** permettono di avere un **veicolo polivalente** in grado di assecondare **le esigenze di associazioni, pubbliche assistenze, taxisti e privati**.

L'**allestimento** è approvato dal costruttore del veicolo ed ha ottenuto l'**Omologazione Europea**.



SEDILI PIEGHEVOLI E SMONTABILI

Il sedile frazionato 2/3 e 1/3 in seconda fila, nella versione 5 posti + la carrozzina, può essere ripiegato e smontato facilmente per aumentare il volume di carico. Tutti i posti a sedere sono fissati nella posizione di serie e dotati della cintura di sicurezza originale.



CONFIGURAZIONE FLESSIBILE

Il veicolo è dotato, in seconda fila, di due o tre posti a sedere che consentono di configurarlo per il trasporto di una carrozzina manuale o elettronica. Il piano ribassato rivestito in materiale antiscivolo ed insonorizzante garantisce uno spazio massimo di 1250 mm in lunghezza, 800 mm in larghezza per una altezza di ingresso di 1380 mm ed interna di 1400 mm con una capacità di carico di 400 Kg. L'allestimento è dotato di rampa abbattibile per ottimizzare il carico dei bagagli e di un verricello elettrico per facilitare ulteriormente le operazioni di salita e discesa, può essere inoltre arricchito con l'illuminazione a led per agevolare le operazioni durante l'utilizzo notturno.



IMPATTO ESTETICO E MECCANICO

La parte centrale del paraurti posteriore viene fissata al portellone originale mantenendo pressoché inalterato l'aspetto estetico. L'allestimento permette di mantenere un'ottima altezza del veicolo da terra, garantendo così sicurezza e confort al trasportato in carrozzina ed agli altri passeggeri.



SISTEMA DI RITENUTA

Il sistema di ritenuta della carrozzina e del suo passeggero è costituito da due arrotolatori anteriori automatici elettrici e due posteriori automatici meccanici, nonché da una cintura di sicurezza con fissaggio a tre punti dotata di arrotolatore automatico. Il sistema è conforme alle normative ISO 10542 ed alle direttive nazionali.



RAMPA DI ACCESSO

La rampa di accesso al piano ribassato, lunga solamente 1270 mm e larga 760 mm, è dotata di un innovativo sistema di movimentazione che la rende facilmente abbattibile per sfruttare al massimo il vano di carico in assenza del trasportato in carrozzina. Le maniglie ergonomiche, il sistema di servoassistenza ed il rivestimento antiscivolo ne rendono l'utilizzo rapido, funzionale e sicuro.

Allied Mobility
Driving for Perfection

Rivenditore autorizzato

Handytech

Marchio di CARROZZERIA 71srl
Strada Patro, 3 - 14036 Moncalvo (AT) Italia
Tel. +39 0141 91 76 65 - Fax +39 0141 92 39 79
info@handytech.it - www.handytech.it

