



NUOVO TOURNEO CONNECT LONG AVANCE

L'allestimento **Avance** realizzato su **Ford Tourneo Connect Long** permette di **accedere direttamente con la propria carrozzina, anche elettronica**, sia al posto guida sia a quello del passeggero anteriore.

Questo tipo di allestimento è l'ideale per coloro che vogliono la massima indipendenza alla guida o prediligono viaggiare nella fila anteriore del veicolo, **favorendo l'interazione con gli altri passeggeri**.

La semplicità con la quale si sganciano ed agganciano i sedili anteriori permette di passare rapidamente dal posto guida a quello del passeggero con la propria carrozzina, e ripristinare la fila anteriore con i sedili originali.

Attraverso un **comando wireless** è possibile **aprire automaticamente il portellone** ed aprire l'**ampia rampa di accesso** attraverso la quale si accede al piano ribassato.

I **sedili pieghevoli**, in seconda fila (opzionali), permettono di accedere all'ampia zona anteriore equipaggiabile con un **sistema di ancoraggio automatico della carrozzina** o, a scelta, con un più **semplice sistema di ancoraggio manuale**, entrambi corredati di **cinture di sicurezza per il trasportato**.

Il veicolo è munito di **freno di stazionamento elettrico** ed è **equipaggiato con cambio automatico**, abbinabile a diversi tipi di dispositivi di guida in grado di soddisfare le esigenze di ogni conducente.

Le **generose dimensioni interne**, ottenute grazie ad una attenta progettazione, **permettono l'utilizzo del veicolo anche con carrozzine elettroniche di grandi dimensioni**, pur mantenendo dimensioni esterne contenute ed una buona altezza da terra.

L'allestimento è approvato dal costruttore del veicolo ed ha ottenuto l'Omologazione Europea.

NUOVO TOURNEO CONNECT LONG AVANCE



CONFIGURAZIONE

Il veicolo è dotato di **sistema automatico di apertura del portellone ed apertura della rampa di accesso**, attivabile tramite un **comando wireless**. La configurazione interna, ottenuta tramite un'attenta progettazione, permette di arrivare agevolmente al posto di guida o a quello del passeggero anche con carrozzine elettroniche di grandi dimensioni. Il **piano ribassato**, rivestito in **materiale antiscivolo lavabile**, si estende per tutta la lunghezza del veicolo ed ha una larghezza che va da un **minimo di 790 mm (zona posteriore) ad un massimo di 1355 mm (zona anteriore)** per un' altezza di ingresso di **1470 mm ed interna di 1430 mm** nella parte più bassa (zona assale posteriore) **fino ai 1470 mm della zona anteriore**. L'allestimento è realizzabile su veicoli con cambio automatico e può essere corredato di diversi optional.

PIANO RIBASSATO

L'attenzione prestata durante la **progettazione dell'allestimento** ha permesso di ottenere un **ampio spazio interno**, sia in **larghezza** sia in **altezza**, mantenendo una **buona altezza da terra** del veicolo. Esternamente il veicolo conserva delle **buone caratteristiche estetiche**.



SEDILI PIEGHEVOLI A PARETE

I **sedili pieghevoli** in seconda fila (opzionali) consentono il **trasporto di quattro passeggeri**, garantendo lo spazio necessario per raggiungere con la propria carrozzina la zona anteriore del veicolo. Ripiegare e ruotare a parete i sedili in seconda fila è un'operazione semplice e veloce.

Tutti i posti a sedere sono dotati di appositi sistemi di ritenuta.

RAMPA DI ACCESSO

La **rampa di accesso** al piano ribassato, **lunga 1230 mm, larga 740 mm** e con una pendenza di **9,5°**, è dotata di un **sistema di movimentazione automatico**.

L'apertura della rampa fa parte di una sequenza di operazioni automatiche che comprende anche l'apertura del portellone. Il **rivestimento antiscivolo** e la **possibilità di aprire anche manualmente la rampa** (in caso di emergenza) ne rendono l'**utilizzo rapido, funzionale e sicuro. Portata 350 kg**

SISTEMA DI RITENUTA

Il **sistema di ritenuta** della carrozzina e del suo passeggero è **costituito da un docking system automatico** che permette di ancorare carrozzine elettroniche e/o manuali, nonché dalla cintura di sicurezza a tre punti originale. In alternativa è possibile ancorare la carrozzina tramite due arrotolatori automatici anteriori e due arrotolatori automatici posteriori. **Entrambi i sistemi sono conformi alle normative ISO 10542.**

Allied Mobility
Driving for Perfection

Handytech
TRAVEL EXPLORE LIVE
www.handytech.it

Strada Patro, 3 - 14036 Moncalvo (AT) Italia
Tel. +39 0141 91 76 65 - Fax +39 0141 92 39 79
info@handytech.it - www.handytech.it

Member of



Approved by



Production process certified by



Certified company



Rivenditore autorizzato