



NUOVO FIAT DOBLÒ CREW CAB HANDY

Il **Nuovo Fiat Doblo Crew Cab** (passo lungo) è corredato di un **pianale ribassato realizzato in materiale composito**, nella parte posteriore del veicolo per accogliere **una carrozzina ed il suo passeggero**, mantenendo **quattro o cinque confortevoli posti a sedere**.

L'accesso al piano ribassato avviene tramite una **rampa pieghevole in alluminio servoassistita** e rivestita in materiale antiscivolo, corredata di un **pratico sistema per renderla abbattibile** a pavimento.

L'area del vano ribassato è stata progettata per **ottimizzare il contenimento del passeggero in carrozzina**, migliorare la visuale e favorire l'interazione con gli altri passeggeri durante il viaggio.

Grazie all'**ingegnoso sistema di scorrimento dei sedili in seconda fila** o ai **sedili singoli laterali monoposto**, sono assicurate le misure necessarie ad accogliere una **carrozzina manuale o elettronica di grandi dimensioni**.

La sicurezza a bordo è garantita dalle dotazioni di serie del veicolo e **dai sistemi di ritenuta** della carrozzina e del suo passeggero, conformi alle **norme ISO 10542**.

La configurazione interna e la **pratica movimentazione della rampa** permettono di riportare agevolmente il vano di carico **nella conformazione originale**, rendendolo **completamente sfruttabile**.

Il **verricello per il traino della carrozzina** (opzionale), in aggiunta alle dotazioni di serie del Nuovo Doblo, lo rendono il veicolo **ideale per associazioni, pubbliche assistenze, taxisti e privati**.

L'allestimento è approvato da Stellantis ed è conforme alle direttive nazionali ed europee.

NUOVO FIAT DOBLÒ CREW CAB HANDY



CONFIGURAZIONE FLESSIBILE

Nella **versione standard** il veicolo mantiene i **sedili originali in seconda fila** costituiti da una panca biposto e da un sedile singolo **entrambi reclinabili e scorrevoli**, in alternativa sostituiti da **due sedili singoli monoposto** testati ed omologati. In entrambe le versioni il veicolo **offre la possibilità di ospitare una carrozzina sia manuale che elettronica**.

Il piano ribassato rivestito in materiale antiscivolo insonorizzante garantisce **815 mm in larghezza**, un'altezza di ingresso di **1425 mm** ed interna di **1410 mm**.

Il vano di carico ha una lunghezza variabile da **1220 a 1420 mm** ed una larghezza utile tra i due sedili in seconda fila di **520 mm**.

La **capacità di carico del piano ribassato e della rampa di accesso è di 300 Kg**.

Il piano ribassato è **corredato di un sistema di illuminazione a led** per **agevolare le operazioni di carico e scarico e di ancoraggio della carrozzina durante l'utilizzo notturno**.

PANNELLATURA SUPPLEMENTARE

Il veicolo è stato completato con l'**inserimento di una pannellatura posteriore e del sottotetto realizzata in materiale composito**. La pannellatura **garantisce l'integrazione dell'illuminazione a led**, **aumenta la volumetria del vano posteriore** e permette una **semplice ed efficace igienizzazione**.



SEDILI RECLINABILI E SCORREVOLI

Il **sedile frazionato 2/3 e 1/3** in seconda fila, nella versione **5 posti + la carrozzina**, può essere **ripiegato e fatto scorrere facilmente** per aumentare il volume di carico. Tutti i posti a sedere sono fissati nella **posizione di serie** e dotati della **cintura di sicurezza originale**.



RAMPA ABBATTIBILE

La **rampa di accesso al piano ribassato, lunga solamente 1300 mm e larga 780 mm**, è dotata di un **pratico sistema di movimentazione che la rende facilmente abbattibile** per sfruttare al massimo il vano di carico in **assenza del trasportato in carrozzina**. Le **maniglie ergonomiche**, il **sistema di servoassistenza** ed il **rivestimento antiscivolo** ne rendono l'**utilizzo rapido, funzionale e sicuro**.



SISTEMA DI RITENUTA

Il **sistema di ritenuta della carrozzina e del suo passeggero** è costituito da **due arrotolatori anteriori automatici elettrici e due posteriori automatici meccanici**, nonché da una **cintura di sicurezza con fissaggio a tre punti** dotata di **arrotolatori automatici**. Il sistema è **conforme alle normative ISO 10542 ed alle direttive nazionali**.



Marchio di **CARROZZERIA 71srl**
Strada Patro, 3 - 14036 Moncalvo (AT) Italia
Tel. +39 0141 91 76 65 - Fax +39 0141 92 39 79
info@handytech.it - www.handytech.it




Member of

Approved by

Production process certified by

Certified company



Rivenditore autorizzato