



Peugeot Rifter

Handyeco ^{air}

Il **piano ribassato** realizzato su **Peugeot Rifter** è integrato nella parte posteriore del veicolo ed accoglie una **carrozzina ed il suo passeggero**, mantenendo **quattro confortevoli posti a sedere**.

L'accesso al piano ribassato avviene tramite una **rampa pieghevole in alluminio servoassistita**, disponibile anche **abbattibile** e rivestita in materiale antisdrucciolo.

L'**inclinazione del piano ribassato** è stata progettata per **aumentare il contenimento del passeggero** in carrozzina, **migliorarne la visuale e favorire l'interazione** con gli altri passeggeri durante il viaggio.

Grazie ai **sedili posteriori**, a richiesta **asportabili**, sono assicurate le misure necessarie all'alloggiamento di una **carrozzina manuale o elettronica**.

La sicurezza a bordo è **garantita** dalle dotazioni di serie del veicolo e dai **sistemi di ritenuta** della carrozzina e del suo passeggero, conformi alle **norme ISO 10542**.

L'**allestimento** è realizzabile, nella **versione AIR**, con **sospensioni pneumatiche** che **migliorano il comfort** di viaggio e facilitano le operazioni di carico **riducendo la pendenza e la lunghezza** della rampa di accesso.

Le **diverse soluzioni** di allestimento, l'**illuminazione interna supplementare** e **vari accessori e personalizzazioni** permettono di avere un veicolo polivalente in grado di assecondare **ogni singola esigenza**.

L'**allestimento** è approvato dal costruttore del veicolo ed ha ottenuto l'**Omologazione Europea**.



CONFIGURAZIONE FLESSIBILE

Il veicolo è dotato posteriormente di **due sedili singoli**, a richiesta **asportabili**, che consentono di **configurarlo** per il trasporto di una **carrozzina manuale o elettronica**. Il piano ribassato rivestito in **materiale antiscivolo insonorizzante** garantisce uno **spazio massimo di 1.370 mm in lunghezza, 810 mm in larghezza** per una **altezza di ingresso di 1.410 mm ed interna di 1.450 mm**. La **capacità di carico** del piano ribassato è di **300Kg**, sia nella **versione ECO** sia nella **versione AIR**. L'allestimento può essere arricchito da **diversi optional** come il **poggiatesta integrato** per **aumentare il confort** del trasportato in carrozzina, il **supporto ruota di scorta** in sostituzione del kit antifurto, l'**illuminazione a led** per **agevolare le operazioni** durante l'**utilizzo notturno** ed il **verricello elettrico** per **facilitare le operazioni di salita e discesa**.

IMPATTO ESTETICO E MECCANICO

La parte centrale del **paraurti posteriore** viene fissata al **portellone posteriore** mantenendo **inalterato l'aspetto estetico** e quello **funzionale**. L'allestimento permette di mantenere **invariata l'altezza** da terra del **veicolo** senza innalzare le sospensioni posteriori, **garantendo così sicurezza e confort** in marcia e **facilità di accesso** durante le operazioni di carico.



RAMPA DI ACCESSO

La **rampa di accesso** al piano ribassato, **lunga solamente 1370 mm** (930 mm versione Air) e **larga 780 mm**, non ostacola la visuale posteriore.

Le **maniglie ergonomiche**, il **sistema di servoassistimento** ed il **rivestimento antiscivolo** ne rendono l'utilizzo **rapido, funzionale e sicuro**. Disponibile anche in versione taxi **abbattibile orizzontalmente**.



SEDILI SMONTABILI

I **sedili singoli posteriori** possono essere **smontati** facilmente per consentire il trasporto di **quattro passeggeri più una carrozzina, tre passeggeri più una carrozzina voluminosa** per arrivare fino a **due passeggeri più una carrozzina molto voluminosa o scooter elettrico**. Tutti i posti a sedere posteriori sono dotati di una **cintura di sicurezza integrata**.



SISTEMI DI RITENUTA

Il **sistema di ritenuta** della carrozzina e del suo passeggero è costituito da **due arrotolatori anteriori automatici elettrici** e **due posteriori automatici meccanici**, nonché da una **cintura di sicurezza con fissaggio a tre punti** dotata di **arrotolatore automatico**. Il sistema è **conforme alle normative ISO 10542** ed alle direttive nazionali.

Rivenditore autorizzato

MORICE
mobilità

HandyTech



Marchio di **CARROZZERIA 71** srl
Strada Patro, 3 - 14036 Moncalvo (AT) Italia
Tel. +39 0141 91 76 65 - Fax +39 0141 92 39 79
info@handytech.it - www.handytech.it

